




Каталог деталей - Сведения о варианте

Электронный каталог деталей - описание данного варианта				
Доп. устройство	Группа	Рисунок	Карта	Дата
BB1862	01.09	bb103gf	SS	02-AUG-07
Двигатели	ISX CM570, ISX CM870, ISX CM871, ISX CM871 E, ISX15 CM2250, ISX15 CM2250 SN, ISX15 CM2350 X101, ISZ13 CM2150 SN, QSX11.9 CM2250 ECF, QSX15 CM2250, QSX15 CM2250 ECF, QSX15 CM2250 X115, QSX15 CM2350 X105, QSX15 CM2350 X106, QSX15 CM570, QSZ13 CM2150 Z101, QSZ13 CM2150 Z102, X15 CM2350 X114B, X15 CM2350 X116B			



МАЛЫЙ | СРЕДНИЙ | БОЛЬШОЙ

Cart	Ref No	Part Number	Part Description	Required	Remarks
View My Cart					
		BB1862	Корпус блока шестерен/промежуточные шестерни		
					Gear Housing/Idler Gears
<input type="checkbox"/>		3681674	Idler Gear	1	
	1	3681675	Idler Gear	1	

	2	3680201	Втулка	1	
<input type="checkbox"/>	3	3678871	Ring Dowel	2	
<input type="checkbox"/>	4	3680260	Idler Shaft	1	
<input type="checkbox"/>	5	3681149	Thrust Bearing	1	
<input type="checkbox"/>	6	3681174	Hexagon Flange Head Cap Screw	8	
<input type="checkbox"/>	7	3681273	Gear Retainer	2	
<input type="checkbox"/>	8	3900257	Pin Dowel	4	
<input type="checkbox"/>		3681144	Idler Gear	1	
	2	3680201	Втулка	1	
	9	3681143	Idler Gear	1	
<input type="checkbox"/>	10	3680239	Idler Shaft	1	
<input type="checkbox"/>	11	3680240	Mounting Spacer	1	
<input type="checkbox"/>		4059393	Gear Housing	1	
<input type="checkbox"/>	12	3680086	Mounting Spacer	2	
	13	4059383	Gear Housing	1	
<input type="checkbox"/>	14	3412921	Hexagon Flange Head Cap Screw	3	
<input type="checkbox"/>		3678873	Threaded Plug	2	M18 X 1.5 X 19.5
<input type="checkbox"/>	15	3678786	O-Ring Seal	2	M18
	16	3678791	Threaded Plug	2	M18 X 1.5 X 19.5
<input type="checkbox"/>	17	3680866	Hexagon Flange Head Cap Screw	1	
<input type="checkbox"/>	18	3680882	Captive Washer Cap Screw	15	
<input type="checkbox"/>	19	3681268	Captive Washer Cap Screw	1	
<input type="checkbox"/>	20	4089757	Gear Housing Gasket	1	

© 2017 Cummins Inc., Box 3005, Columbus, IN 47202-3005 U.S.A.

Условия использования и отказа от ответственности | Рекомендуемые требования к системе
Need Assistance? Please click on the Contact Us button in the top right corner of any page.